

SUGAR^{lady}

快速安裝指南


型号: JW-MRD-6001



毫米波隨身 WiFi

MILLIMETER WAVE PORTABLE WIFI

外 观



1.屏幕

2.USB对外充电接口

3.Type C USB接口：数据传输，也为毫米波随身WiFi充电

4.千兆以太网接口

5.环绕式呼吸灯

6.Micro-SIM插槽


7.MicroSD扩展插槽 (最大支持128GB)

8.Power键：长按3秒开/关机；
功能键：开机状态下，短按双击选择菜单

9.Reset孔：长按4秒恢复出厂设置


安 装

插入micro SIM卡




micro SD卡 (选择性)

连接WiFi网络开始上网




- 长按电源键3秒开机
- 请在屏幕上查看WLAN网络名称和WLAN网络密码
- 可通过浏览器和手机应用程序更改此默认WLAN网络名称和WLAN密码



- 手机/计算机可通过无线WiFi或有线(USB线)的方式，连接到毫米波随身WiFi共享4G流量上网
- 通过USB线的方式连接到毫米波随身WiFi，需通过浏览器和手机应用程序开启USB分享功能

WiFi分流 (WiFi Offload)



- 作为充电宝可通过USB线为其他设备充电



充 电

- 同时插入网线和SIM卡场景下，优先采用网线访问互联网
- 因此使用网线连接毫米波随身WiFi千兆网口到公司/家庭宽带提供的网线口，毫米波随身WiFi将有线网络转换为2.4/5/60GHz无线网络
- 手机/计算机通过无线的方式连接毫米波随身WiFi，通过网线连接上网，可减少或者不使用SIM卡的数据流量

为其他设备充电



- 请使用配套的电源适配器充电

路由器设置

- 通过浏览器连接管理主页: <http://192.168.43.1>
 - 管理名称: admin
 - 默认管理密码: 23235656
- 或通过手机应用程序
- 下载手机应用程序: www.sugaracc.com/hmb.html



- 手机应用程序管理名称: admin
- 默认管理密码: 23235656

提示

1. 一会没有用毫米波随身WiFi，找不到WLAN了？

- 为了让毫米波随身WiFi省电，默认15分钟没有设备连接，此时WLAN会自动关闭。可以按Power键重新激活WLAN

2. 我有60GHz WiFi的网卡/手机，但是扫描不到设备的60GHz WLAN，怎么办？

- 为了让设备省电，60GHz WLAN预设是关闭的。可透过设备的功能键更改此默认设置，也可通过浏览器和手机应用程序更改此默认设置
- 毫米波天线在设备正面屏幕周围，是否被挡住了呢？

3. 毫米波随身WiFi用不了，怎么办？

- 重启试试看，不行的话，恢复出厂设置

4. 我的设备开不了机了？

- 可能是电池电量耗尽了，先给设备持续充电一段时间

5. 设备好烫哦，怎么办？

- 设备工作太长时间了或局部温度高是正常現象，关闭WLAN连接并关机休息。温度就會降下来了

6. 自充电会如何 (即将USB线连接设备的对外充电接口和设备的Type C USB接口)？

- 自充电有电路保护，不会对设备造成伤害
- 也建议勿自充电，否则设备无法关机

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为20年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内的数字为准。因为产品型号不同，产品可能不包括除主机外的以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。

提 示

- 本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网路的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并未完全一一对应
- 深圳美晨有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任
- 在相关法律允许的范围内，在任何情况下，深圳美晨有限公司对您因使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况下根据适用的法律规定损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限

警 告

- 请勿将本设备暴露在高温或过低温环境中
- 请保持本设备放置在通风、阴凉、无阳光直射的环境中。勿将本产品放置在盒子、箱子等封闭环境中使用，以免散热不良导致设备损坏
- 不得将本设备进行短路，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的烧伤等身体伤害
- 请勿拆解本设备或改装电池、插入异物、投入火中或浸入水或其他液体中
- 如果出现电池漏液，请勿使皮肤或眼睛接触到漏出的液体。若不慎接触，请立即用大量清水冲洗，并到医院进行医疗处理

- 若设备出现严重鼓胀，请勿继续使用
- 请勿将设备电池作为一般生活垃圾处理，并支持回收行动
- 请勿让儿童单独使用本设备，应有成人在旁监护
- 请勿跌落、挤压、或穿刺设备
- 本产品配有不可拆卸的电池，请勿自行更换电池
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请勿使用本设备
- 请避免本设备及其配件雨淋或受潮
- 在运行一段时间后，如果设备温度过高，请勿长时间接触，否则可能导致低温烫伤，引起皮肤红肿或色素沉淀
- 使用本设备时，请勿触摸天线影响通信质量
- 请勿擅自拆卸或改装设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内

图片仅供参考，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。

邮 箱: mmwave@sugar.cn

网 址: www.sugaracc.com

执行标准: Q/TN 0009-2018

制 造 商: 深圳美晨通讯有限公司

服 务 电 话: 400-0088-968

地 址: 深圳市南山区香山东街1号华侨城工业区H3栋

产品保修卡

真诚感谢您购买使用sugar lady产品！

此产品通过严格的质量检验，根据本保修卡说明，凡在正常使用下，由于产品本身质量问题引起的硬件故障，在保修期内，我们将负责给予免费维修。欲了解更多，请登录 www.sugaracc.com 咨询，谢谢！

保修说明（保修范围仅限主机，不包含配件及赠品）

- 1 凡购买sugar lady系列产品的用户，将根据国家有关规定享受“三包”服务。
- 2 自用户签收次日起七日内，发生非人为损坏性能故障，经由sugar lady售后服务中心确认后，为用户办理退货业务，退货时用户出示有效购买凭证，并退回发票。如有赠品需一并退回。
- 3 自用户签收次日起十五日内，发生非人为损坏性能故障，经由sugar lady售后服务中心确认后，为用户办理退货业务，更换整套商品。换货后，商品本身三包期重新计算。
- 4 购买本产品享受一年保修服务。
- 5 属下列情况者不属于保修范围：
 - ① 人为因素造成的损坏（包括非正常工作环境下使用，不按照使用说明书使用，浸液等所引起的损坏）；
 - ② 未经sugar lady公司授权的人员私自拆动或修理；
 - ③ 因不可抗力造成损坏的；
 - ④ 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤；
 - ⑤ 无保修卡、发票或保修卡与发票信息不符；
 - ⑥ 无产品保修卡和有效购买凭证(发票)，又无法查证用户信息档案的；
 - ⑦ 恶意损坏保修卡内容、产品信息，包括模糊破坏、自行撕毁、篡改等；
 - ⑧ 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏；
 - ⑨ 超过三包有效期限；

用户信息

姓名: 联系电话:

地址: 电子邮箱:

产品信息

型号: 购买时间:

序列号:

经销商信息

名称: 联系电话:

地址:

产品维修记录

送修日期	维修中心名称	故障描述及处理情况		维修中心签字



本保修卡仅供中国大陆地区使用。
本三包凭证所有内容解释权归本公司所有。

公司签章

经销商签章