

SUGAR^{lady}

快速安裝指南

型号: JW-WGA-6001



毫米波无线USB网卡

MILLIMETER WAVE WIRELESS USB ADAPTER

物品清单


- 一块毫米波无线USB网卡
- 一本快速安装指南
- 一张保修卡

安装Window 10驱动


- 下载Windows 10驱动:
www.sugaracc.com/hmb.html



- 安装Windows驱动在Windows 10系统中(1709版本或以上)。注意:本产品所提供的驱动暂不支持Windows 10以外的系统



- 双击启动安装程序并等待安装程序完成(约一分钟)



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质		
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)
PCB	○	○	○
PCBA	×	○	○
原器件 (含模块)	×	○	○
金属结构件	○	○	○
外壳	○	○	○
线缆/垫片/ 小结构件	○	○	○

部件名称	有害物质		
	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	○	○	○
PCBA	○	○	○
原器件 (含模块)	○	○	○
金属结构件	○	○	○
外壳	○	○	○
线缆/垫片/ 小结构件	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为5年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内的数字为准。因为产品型号不同，请以产品实际销售配置为准。



注意

- 本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并未完全一一对应。

- 深圳美晨通讯有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。
- 在相关法律允许的范围内，在任何情况下，深圳美晨通讯有限公司对您因使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况下根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。

警告

- 请勿将本设备暴露在高温或过低温环境中
- 请保持本设备放置在通风、阴凉、无阳光直射的环境中
- 请勿拆解本设备、插入异物、投入火中或浸入水或其他液体中
- 请勿让儿童单独使用本设备，应有成人在旁监护
- 请勿跌落、挤压、或穿刺设备
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请勿使用本设备
- 请避免本设备雨淋或受潮

- 在运行一段时间后，如果设备温度过高，请勿长时间接触，否则可能导致低温烫伤，引起皮肤红肿或色素沉淀
- 使用本设备时，请勿触摸天线影响通信质量
- 请勿擅自拆卸或改装设备，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内

图片仅供参考，产品(包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等)请以实物为准。

邮 箱: mmwave@sugar.cn

网 址: www.sugaracc.com

执行标准: Q/TN 0010-2018

制 造 商: 深圳美晨通讯有限公司

服务电话: 400-0088-968

地 址: 深圳市南山区香山东街1号
华侨城工业区H3栋

产品保修卡

真诚感谢您购买使用sugar lady产品！

此产品通过严格的质量检验，根据本保修卡说明，凡在正常使用下，由于产品本身质量问题引起的硬件故障，在保修期内，我们将负责给予免费维修。欲了解更多，请登录 www.sugaracc.com 咨询，谢谢！

保修说明（保修范围仅限主机，不包含配件及赠品）

- 1 凡购买sugar lady系列产品的用户，将根据国家有关规定享受“三包”服务。
- 2 自用户签收次日起七日内，发生非人为损坏性能故障，经由sugar lady售后服务中心确认后，为用户办理退货业务，退货时用户出示有效购买凭证，并退回发票。如有赠品需一并退回。
- 3 自用户签收次日起十五日内，发生非人为损坏性能故障，经由sugar lady售后服务中心确认后，为用户办理退货业务，更换整套商品。换货后，商品本身三包期重新计算。
- 4 购买本产品享受一年保修服务。
- 5 属下列情况者不属于保修范围：
 - ① 人为因素造成的损坏（包括非正常工作环境下使用，不按照使用说明书使用，浸液等所引起的损坏）；
 - ② 未经sugar lady公司授权的人员私自拆卸或修理；
 - ③ 因不可抗力造成损坏的；
 - ④ 超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤；
 - ⑤ 无保修卡、发票或保修卡与发票信息不符；
 - ⑥ 无产品保修卡和有效购买凭证(发票)，又无法查证用户信息档案的；
 - ⑦ 恶意损坏保修卡内容、产品信息，包括模糊破坏、自行撕毁、篡改等；
 - ⑧ 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏；
 - ⑨ 超过三包有效期限；

用户信息

姓名: 联系电话:

地址: 电子邮箱:

产品信息

型号: 购买时间:

序列号:

经销商信息

名称: 联系电话:

地址:

产品维修记录

送修日期	维修中心名称	故障描述及处理情况	完成日期	维修中心签字



本保修卡仅供中国大陆地区使用。
本三包凭证所有内容解释权归本公司所有。

公司签章

--

经销商签章

--

